

Комплект поставки

AVer PTC500

1.



2.



3.



4.



6.



7.



5.



1. PTC500
2. Адаптер питания
3. Кабель питания
4. Пульт ДУ

5. Переходник с RS-232 на D-Sub 9
6. Руководство пользователя
7. Батарейки AAA